



Οδηγίες Χρήσης Εκτυπωτή OKI 521

ΠΡΩΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ και ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Αφού βάλουμε το χαρτί μας ανάβει το ALARM.

Πατάμε το FF/LOAD και το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα και είναι έτοιμο για εκτύπωση μόλις πατήσουμε το SELECT.

Πατώντας το πλήκτρο PARK το χαρτί εξάγεται από τον εκτυπωτή και «παρκάρει» στο σημείο όπου το εισαγάγαμε. Χρήσιμη λειτουργία ειδικά όταν θέλουμε να βγάλουμε το χαρτί που υπάρχει και να βάλουμε διαφορετικό έντυπο.

Το κουμπί TEAR προωθεί το χαρτί στο σημείο κοπής, του για να κόψουμε την σελίδα. Αν το ξαναπατήσουμε επαναφέρει το χαρτί στο σημείο εκτύπωσης.

Με το FF/LOAD μπορούμε να κάνουμε δύο δουλειές, ανάλογα με την κατάσταση της εκτύπωσης στη σελίδα.

- 1) αν η εκτύπωση είναι λιγότερο από σελίδα και σταματήσει, τότε με FF/LOAD προωθεί και το υπόλοιπο της σελίδα για να μπορέσουμε να εκτυπώσουμε από την αρχή της επόμενης.
- 2) Η δεύτερη λειτουργία είναι για να προωθήσουμε ολόκληρη σελίδα

Το πλήκτρο LF προωθεί το χαρτί κατά μία γραμμή κάθε φορά που το πατάμε.

Το PRINT QUALITY αλλάζει την ποιότητα εκτύπωσης των γραμμάτων.

Οι ποιότητες εκτύπωσης είναι τρεις.

- 1) DRAFT Απλή και γρήγορη εκτύπωση
- 2) LQ μέσης κατάστασης εκτύπωση και μέσης ταχύτητας
- 3) NLQ ποιότητα γραφομηχανής. Η πιο αργή ταχύτητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Όσο ανεβάζουμε την ποιότητα τόσο πιο αργή γίνεται η εκτύπωση.

Με το CHARACTER PITCH επιλέγουμε το μέγεθος (ύψος και πλάτος) των γραμμάτων