



**Οδηγίες Χρήσης
Εκτυπωτή
Panasonic KX-3696**

ΠΡΩΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ και ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Αφού βάλουμε το χαρτί μας ανάβει κόκκινο το POWER/PAPER OUT.
Πατάμε το LOAD/PARK και το χαρτί τροφοδοτείται στον εκτυπωτή αυτόματα.
Ταυτόχρονα η ένδειξη ON LINE γίνεται πράσινη.

Για να επιλέξουμε ποιότητα εκτύπωσης και γραμμάτων πατάμε τα πλήκτρα PITCH και FONT σε συνδυασμό μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ για να μπορέσει να βγει μια εκτύπωση θα πρέπει η ένδειξη ON LINE να είναι πράσινη και το διάφανο πλαστικό καπάκι να είναι κλειστό.

Με το πλήκτρο TEAR μπορούμε να προωθήσουμε το χαρτί στο σημείο κοπής του για να κόψουμε την εκτυπωμένη σελίδα, ενώ με ένα δεύτερο πάτημα του TEAR το χαρτί παίρνει πάλι θέση εκτύπωσης.

Για να αφαιρέσουμε το χαρτί από τον εκτυπωτή πατάμε το LOAD/PARK και το χαρτί εξάγεται και συγκρατείται στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Τώρα μπορούμε να το αφαιρέσουμε και να τοποθετήσουμε νέο έντυπο.

Το πλήκτρο LL/LF προωθεί το χαρτί κατά μία γραμμή κάθε φορά που το πατάμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή υπάρχει ένας μοχλός. Αυτός θα πρέπει να βρίσκεται στην ΚΑΤΩ θέση όταν τυπώνουμε συνεχόμενα μηχανογραφικά έντυπα όπως πχ. Τιμολόγια ενώ αν θέλουμε να τυπώσουμε σε χαρτί A4 τότε αυτό ο μοχλός θα πρέπει να είναι στην ΠΑΝΩ θέση.